

Les règles d'or pour une installation durable de votre plan de travail

Préparation et vérification du support

- Vérifiez la planéité du support avec une règle de maçon : un écart supérieur à 2 mm nécessite un recalage ou un ponçage.
- Prévoyez un jeu de 3 à 5 mm entre le chant arrière du plan et le mur pour permettre la dilatation naturelle des matériaux.
- Utilisez impérativement des ventouses de manutention pour les plans en pierre naturelle ou en quartz afin d'éviter toute casse par flexion.

Découpes et précautions structurelles

- Scellez systématiquement les chants coupés (évier, plaque de cuisson) avec du silicone ou un vernis spécial pour éviter l'infiltration d'eau dans l'aggloméré.
- Respectez un dégagement de sécurité minimal de 50 mm entre le bord de la découpe de la plaque de cuisson et le bord avant du plan.

Assemblage et fixation

- Pour les jonctions en angle, utilisez des boîtiers de jonction serrés à la clé après avoir appliqué une colle à bois vinylique sur les chants.
- Fixez le plan exclusivement par le dessous, en vissant à travers les traverses des meubles sans percer la face supérieure.
- Ne dépassez jamais une profondeur de perçage de 3/4 de l'épaisseur du matériau pour préserver la surface visible.

Finitions et étanchéité

- Appliquez un joint d'étanchéité en silicone fongicide sur tout le pourtour du plan au contact du mur.
- Respectez un temps de séchage complet de 24 heures pour le joint silicone avant toute exposition à l'humidité autour de l'évier.